

پارسا خزر

پنکه رومیزی
پارسا خزر



Models

2010

2030

2040

2050

3010

3020

آماده کردن پنکه

◆ مهره محافظ عقب را در جهت فلش باز نمایید. (شکل ۱)

◆ محافظ عقب را بر روی درپوش جلو موتور طوری قرار دهید که سه عدد پین درپوش جلوی موتور در جای خود در محافظ عقب قرار گیرد. سپس مهره محافظ عقب را در جهت فلش بچرخانید تا سفت شود. (شکل ۲)

◆ پروانه را روی محور موتور قرار دهید، دقت نمایید تا خار محور در شیار پروانه در جای خود قسرا قرار گیرد، سپس مهره نگهدارنده پروانه را در جهت مخالف عقربه‌های ساعت (از راست به چپ) بپیچانده و سفت نمایید. (شکل ۳)

◆ محافظ جلو را بر روی محافظ عقب قرار داده، سپس با دو دست محافظ جلو را به ترتیب از بالا به پایین بر روی محور محافظ عقب با فشار هدایت نمایید تا محکم شود. (شکل ۴)

جهت افقی قرار گرفتن علامت پارس خزر، کافی است محافظ جلو را در جهت عقربه‌های ساعت یا خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید.

روش کار کردن پنکه

◆ زاویه وزش را با فشار دادن محافظ بسمت بالا یا پایین تنظیم نمایید. (شکل ۵)

◆ با فشردن دکمه مخصوص بطرف پایین (شکل ۶) جهت وزش متحرک خواهد شد و با کشیدن دکمه مخصوص بطرف بالا جهت وزش ثابت خواهد شد.

◆ برای تعیین زمان کار (در پنکه‌هایی که مجهز به تایمر می‌باشند)، دکمه مخصوص را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. (حداکثر زمان کار دو ساعت می‌باشد.) (شکل ۷) در اینصورت پس از دو ساعت پنکه به‌طور اتوماتیک خاموش می‌گردد. در صورت تیکه‌خواسته‌باشید پنکه برای مدت طولانی در حال کار باشد دکمه مخصوص را روی علامت روشن قرار دهید.

◆ در صورت استفاده از چراغ خواب (در پنکه‌هایی که مجهز به چراغ خواب می‌باشند)، دکمه مخصوص را بطرف پایین فشار دهید.

◆ برای روشن و خاموش کردن پنکه و تعیین سرعت مورد نیاز، دکمه‌های مربوطه را فشار دهید. (شکل ۸)

◆ دکمه (I) یا کند: برای استفاده از دور آرام

◆ دکمه (II) یا متوسط: برای استفاده از دور متوسط

◆ دکمه (III) یا تند: برای استفاده از بالاترین دور

◆ دکمه (O) یا خاموش: برای خاموش کردن پنکه



روش تمیز کردن پنکه



◆ دستگیره پایین حلقه قفل کننده محافظها را بطرف خود بکشید و سپس برعکس سوار کردن، محافظ جلو را از محافظ عقب با احتیاط جدا نمایید.

◆ مهره پروانه را در جهت موافق عقربه های ساعت (از چپ به راست) بپیچانده تا باز شود. سپس پروانه را بطور مستقیم جدا نمایید.

◆ پروانه را بوسیله پارچه آغشته با مایع ظرفشویی تمیز کرده و سپس خشک نمایید.

◆ محافظهای جلو و عقب را بوسیله برس مویی خاک گیری نمایید.

◆ هرگز از الکل، بنزین و یا سایر مواد شیمیایی نظیر آن، برای تمیز کردن پنکه استفاده نکنید.

◆ دقت کنید در هنگام نظافت پنکه، آب در داخل موتور و قسمتهای برقی آن وارد نشود.



نکات مهم

◆ پنکه را از دسترس اطفال دور نگهدارید.

◆ پنکه را نزدیک پرده قرار ندهید.

◆ از دست زدن به پنکه در هنگام کار خودداری نمایید.

◆ پس از استفاده از پنکه، کلید پنکه را روی علامت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.

◆ پنکه را در مجاورت حرارت زیاد قرار ندهید.

◆ در صورت بروز هر گونه اشکال به تعمیرگاههای مجاز مراجعه نموده و از دستکاری پنکه خودداری نمایید.

◆ در صورت عدم استفاده از پنکه، آنرا تمیز کرده و با پلاستیک روکش نموده و در محل مناسب قرار دهید.

◆ دقت نمایید در موقع حمل و نقل ضربه ای به پنکه به ویژه در قسمت کلوئی آن وارد نشود.

◆ حرکت کلوئی (کردن) پنکه بصورت جفجغه ای بوده و در موقع تعیین زاویه وزش بطرف بالا و پایین (شکل ۵) محافظ را با دو دست هدایت نموده و از ضربه زدن به محافظها خودداری نمایید.



مشخصات انواع پنکه رومیزی



مدل ۲۰۳۰ پی

دارای دکمه تنظیم زمان کار و چراغ خواب



مدل ۲۰۵۰

دارای دکمه تنظیم زمان کار و چراغ سیگنال



مدل ۳۰۲۰

دارای دکمه تنظیم زمان کار و چراغ سیگنال



مدل ۲۰۱۰ پی

دارای چراغ خواب



مدل ۲۰۴۰

دارای چراغ سیگنال



مدل ۳۰۱۰

دارای چراغ سیگنال

حجم باردهی	سرعت باد	سرعت پروانه	حداکثر توان مصرفی در بالاترین دور
۵۴	۲۰.۵	1.025 ± 7.0	۶۰ وات
متر مععب بر دقیقه	متر بر دقیقه	دور در دقیقه	

خریدار محترم

با تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می‌رساند شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از ربع قرن سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته‌ترین روشهای کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می‌نماید.