

یارسنر



یارسنر

پنکه پایه بلند آدو

کنترل از راه دور

Model

FSR-ADO



دستور العمل استفاده از

پنکه پایه بلند کنترل از راه دور Stand Fan Remote Control



آماده کردن پنکه



در بسته بندی پنکه مذکور علاوه بر محافظها، پروانه، کنترل از راه دور و ... سه قسمت اصلی، تحتانی و مجموعه لوله پنکه وجود دارد.

جهت آماده سازی پنکه بایستی مراحل زیر با دقت انجام گیرد:

◆ قسمت تحتانی و مجموعه لوله را از پلاستیک محافظ مربوطه بیرون آورید و سپس مطابق (شکل ۱ و ۲) قسمت رزوه دار مجموعه لوله را طوری درون محل مربوطه در قسمت تحتانی قرار دهید تا زائده بالای قسمت رزوه درون شیار قرار گیرد.



◆ سپس مجموعه مونتاژ شده را چرخانده تا کف قسمت تحتانی رو بروی شما قرار گیرد. مهره پلاستیکی موجود در بسته بندی را بر روی رزوه مجموعه لوله ببندید. جهت محکم نمودن مهره، لبه قسمت تحتانی را با دست چپ محکم بگیرید و با دست راست مهره را کاملاً سفت نمایید. (شکل ۳) سپس مجموعه را بصورت عمودی در محل صاف قرار داده و درپوش لوله را بسمت پایین هدایت نمایید.

◆ مهره شماره ۱۲ را در جهت خلاف عقربه های ساعت چرخانده و لوله داخلی را بسمت بالا بکشید و سپس همین مهره را در جهت عقربه های ساعت محکم نمایید.

◆ پیچ موجود بر روی لوله داخلی را با پیچ گوشتی چهار سو باز نمایید. بدنه اصلی را بر روی لوله داخلی طوری قرار دهید که لوله بطور مناسب درون محل خود در بدنه اصلی قرار گیرد و سپس با تنظیم سوراخ موجود در بدنه اصلی یا سوراخ لوله داخلی پیچ مربوطه را محکم نمایید. (شکل ۴)



◆ مهره محافظ عقب را در جهت فلش باز نمایید. (شکل ۵)

◆ محافظ عقب را بر روی درپوش جلو موتور طوری قرار دهید که سه عدد پین درپوش جلوی موتور در جای خود در محافظ عقب قرار گیرد. سپس مهره محافظ عقب را در جهت فلش بچرخانید تا سفت شود. (شکل ۶)

◆ پروانه را روی محور موتور قرار دهید. دقت نمایید تا خار محور در شیار پروانه در جای خود قرار گیرد. سپس مهره نگهدارنده پروانه را در جهت خلاف عقربه های ساعت (از راست به چپ) پیچانده و سفت نمایید. (شکل ۷)

◆ دقت نمایید که مهره پروانه کج و رزوه به رزوه بر روی شفت بسته نشود.

◆ محافظ جلو را بر روی محافظ عقب قرار داده، سپس با دو دست محافظ جلو را به ترتیب از بالا به پایین بر روی محور محافظ عقب با فشار هدایت نمایید تا محکم شود. (شکل ۸)



◆ جهت افقی قرار گرفتن علامت پارس خزر، کافی است محافظ جلو را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

◆ با باز و بسته کردن قطعه شماره ۱۲ و حرکت دادن لوله استیل (قطعه شماره ۱۱) به سمت بالا یا پایین می توان ارتفاع پنکه را تنظیم نمود.

طریقه کار کردن پنکه

ON/SPEED (روشن نمودن پنکه)

با فشردن دکمه ON/SPEED پنکه با دور آرام (چنانچه خاموش باشد) شروع بکار می نماید.

همزمان با صدای بوق، چراغ (دور آرام) بر روی صفحه دکور روشن خواهد شد. برای استفاده از دورهای متوسط و تند (M و H) دکمه SPEED را مجدداً فشار دهید.

TIMER (تنظیم زمان)

با فشردن دکمه TIMER، زمان کار پنکه برای مدت ۰/۵ (نیم)، الی ۷/۵ (هفت و نیم) ساعت تنظیم و چراغ یا چراغهای زمان تعیین شده نیز بر روی صفحه دکور روشن خواهد شد.

چنانچه چراغهای مربوط به TIMER خاموش باشند، پنکه از حالت قرار گرفتن در وضعیت TIMER خارج شده است.

پس از تنظیم زمان کارکرد، دستگاه پس از گذشت زمان انتخاب شده بصورت خودکار خاموش می گردد.

RHYTHM (تغییر حالت بادهی)

با فشردن دکمه RHYTHM حجم بادهی به دو صورت NATURAL، SLEEP قابل تنظیم می باشد.

در حالت معمولی چراغ خاموش می باشد.

در حالت NATURAL چراغ قرمز می باشد.

در حالت SLEEP چراغ سبز می باشد.

OSC.

با فشار دادن دکمه OSC، با چرخش افقی مجموعه مربوط به پروانه بصورت اتوماتیک، جهت وزش تغییر می نماید و در صورت فشار دادن مجدد این دکمه چرخش مجموعه ثابت می گردد.

OFF

با فشار دادن دکمه OFF پنکه خاموش می شود و فقط نشانگر مربوط به Power تا زمانی که سیم دو شاخه به برق متصل است روشن می باشد.



روش تمیز کردن پنکه

- ◆ در ابتدا پنکه را خاموش نموده و سپس سیم دو شاخه را از پریز برق بیرون بیاورید.
- ◆ دستگیره پایین حلقه قفل کننده محافظ را به طرف خود بکشید سپس بر عکس روش سوار کردن محافظ جلو را از عقب با احتیاط جدا نمایید.
- ◆ مهره پروانه را در جهت موافق عقربه های ساعت (از چپ به راست) پیچانده تا باز شود، سپس پروانه را به طور مستقیم جدا نمایید.
- ◆ پروانه را به وسیله پارچه آغشته به مایع ظرفشویی تمیز کرده و سپس خشک نمایید.
- ◆ محافظ های جلو و عقب را به وسیله برس مویی خاک گیری نمایید.
- ◆ توجه: هرگز از الکل، بنزین و یا سایر مواد شیمیایی نظیر آن، برای تمیز کردن پنکه استفاده نکنید.
- ◆ دقت کنید در هنگام نظافت پنکه، آب در داخل موتور و قسمت های برقی آن وارد نشود.

نکات مهم



- ◆ پنکه را از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- ◆ پنکه را نزدیک پرده قرار ندهید.
- ◆ از دست زدن به پنکه در هنگام کار خودداری نمایید.
- ◆ در صورتیکه برای مدت طولانی تصمیم به استفاده از پنکه ندارید، آنرا از برق جدا نمایید.
- ◆ در صورت بروز هرگونه اشکال به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نموده و از دستکاری پنکه خودداری نمایید.
- ◆ پنکه را در مجاورت حرارت زیاد قرار ندهید.
- ◆ در صورت عدم استفاده از پنکه آن را تمیز کرده و با پلاستیک روکش نموده و در محل مناسب قرار دهید.
- ◆ دقت نمایید در موقع حمل و نقل ضربه ای به پنکه بویژه در قسمت گلویی آن وارد نشود.
- ◆ برای تعیین زاویه و وزش به طرف بالا یا پایین محافظ را با دو دست گرفته و به سمت مورد نظر حرکت دهید و از ضربه زدن به محافظ خودداری نمایید. (شکل ۹)

حجم باددهی	سرعت باد	سرعت پروانه	حداکثر توان مصرفی در بالاترین دور
۵۴	۲۶۰	1200 ± 100	۶۰ وات
متر مکعب بر دقیقه	متر بر دقیقه	دور در دقیقه	

خریدار محترم

با تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می رساند شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از ربع قرن سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته ترین روش های کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می نماید.